

Тепловычислители-Регистраторы «МАГИКА-Т».

Унифицированная базовая модель «МАГИКА-Т0766» позволяет реализовать несколько специализированных моделей.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с тремя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» позволяет организовать на одном приборе узел учета для 6 трубной системы тепло и водоснабжения.

Тепловычислитель «МАГИКА-Т0766» в комплекте с двумя электромагнитными регистраторами расхода «МАГИКА-РИ2000» и одним регистратором «МАГИКА-РИ1000» позволяет организовать на одном приборе узел учета котельной или ЦТП. Этот прибор регистрирует количество тепла, массу и давление теплоносителя в системах отопления и ГВС, объем и температуру потребляемой холодной воды, температуру наружного воздуха. Регистратор «МАГИКА-Т0440» выполняет для мини-котельных и ЦТП функции «черного ящика» и заменяет несколько самописцев. Он может записывать каждые 60 секунд параметры температуры (4 каналов), параметры давления (4 канала).

К приборам серии «МАГИКА-Т» можно подключить до 7 термопреобразователей сопротивления Pt100, до 6 датчиков давления с токовым выходом 4-20 мА, 0-5 мА, 0-20 мА (выходной ток указывается при заказе), а также до 6 механических или электронных расходомеров с импульсным выходом. Такой регистратор можно использовать, например, в котельных и ЦТП в дополнение к устаревшим моделям теплосчетчиков для измерения и регистрации давления теплоносителя, температуры и объема воды, потребляемой на подпитку, температуры холодной воды.

Абсолютная погрешность каналов для подключения термопреобразователей сопротивления в диапазоне 0-160 °С составляет не более ± 0.1 °С.

Приведенная погрешность каналов для подключения датчиков давления с токовым выходом составляет не более $\pm 0.2\%$.

В тепловычислителях-регистраторах «МАГИКА-Т0766» все измерительные каналы (расход, температура, давление и т.д.) настраиваются индивидуально и не зависят друг от друга.

Порт RS-232 позволяет подключать модем, а также считывать архивы на переносной компьютер.

К приборам «МАГИКА-Т» подходят архиватор для переноса данных и сервисные программы теплосчетчиков «МАГИКА», используемые для чтения архивов по модему или в переносной компьютер.

Гарантийный срок 3 года. Межповерочный интервал – 4 года.

Схема максимальной конфигурации учета тепла и воды в жилом или административном здании





Схема максимальной конфигурации учета тепла и воды в котельных



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: mag@nt-rt.ru || Сайт: <http://magika.nt-rt.ru>